

## Памятка Пользователя

1. **Достаньте** Коптер «Штурм», антенну и аккумулятор из ложементов упаковки
2. **ВНИМАНИЕ! Наверните** антенну на резьбовое соединение видеопередатчика в задней части дрона М6
3. **ПЛОТНО закрепите** аккумулятор под ремни на верхней части Коптера
4. **Убедитесь**, что все крепежные гайки на пропеллерах затянуты
5. **ДЕЙСТВИЕ необходимо в случае подключения Коптеров на Вашу аппаратуру.**  
**Производите** дополнительные настройки, связанные с винтомоторной группой, исключительно при снятых пропеллерах.
6. **ДЕЙСТВИЕ необходимо в случае подключения Коптеров на Вашу аппаратуру.**  
Для привязки устройства к аппаратуре **Нажмите** микро-кнопку на приемнике (расположена на плате рядом с разъемом антенны). После нажатия диод должен заморгать, при успешной привязке - гореть зелёным цветом.
7. **Действие необходимо при использовании ретранслятора.** При использовании ретранслятора **Убедитесь** что устройства находятся на одном канале. Если после включения Коптер «кричит», издавая прерывистый громкий звук, чёрной кнопкой рядом с антенной нажатием внутрь выставите канал такой, как на дисплее ретранслятора (цифра на ретрансляторе как цифра на видеопередатчике Коптера)
8. **Проверьте**, что все клавиши Пульты подняты ВВЕРХ, а Левый стик Газа Опущен до Конца вниз.
9. **Включите** кнопку Пуск на пульте управления, также на шлеме. Только после этого подключите разъём Коптера к аккумулятору.
10. **Ваш Коптер «Штурм» готов к выполнению задач**
11. **ВНИМАНИЕ!** Взлёт производите строго с земли (не «с руки»), дрон можно заменить, пальцы рук - нет.
12. **Нажмите** левую торцевую кнопку для взлета, повторным нажатием при необходимости выключите моторы.
13. **Перед применением дрона, рекомендуется убедиться в отсутствии неполадок взлетов перед собой без нагрузки**

**Для дрона-образца пункты с 4 по 7й и 10й производить не нужно.**

**На всякий случай придерживать сверху за аккумулятор, придавливая к поверхности. Стик газа не Трогать**